


Tiny Love®

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

Model Number:
150930E001



12M+

E5093IS067 0B


Tiny Love®

For more developmental information and playing tips
please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Dorel Netherlands, Korendijk 5, 5704 RD, Helmond, Netherlands.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.



E5093IS067 0B

English

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

⚠️ WARNINGS:

- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.
- Adult assembly required. Small parts. Chocking Hazard.

Instructions:

- To protect parts during assembly please place them on a soft surface.
- Hex/Allen key required for assembly (included).
- Philips head screwdriver required for assembly (not included).
- Never assemble/dismantle while baby is on it. Always perform these actions away from the child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Indoor use recommended.
- Keep away from water.

Washing instructions:

Wipe with damp cloth.



For customer service information, please visit our website: www.tinylove.com

Français

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

⚠️ ATTENTION:

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation. Risque de suffocation.
- Assemblage par un adulte obligatoire. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Instrukcje:

- Pour protéger les pièces lors de l'assemblage, placez-les sur une surface douce.
- Une clé hexagonale/allen est nécessaire pour l'assemblage (incluse).
- Un tournevis cruciforme (non fourni) est nécessaire au montage.
- Ne jamais monter/démonter le produit pendant que Bébé est dessus. Effectuez toujours ces opérations loin de l'enfant.
- Ne modifiez ou n'altérez pas ce produit de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance.
- Utilisation intérieure recommandée.
- Tenir à l'écart de l'eau.

Instructions de lavage :

Essuyer avec un chiffon humide.



Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com

Deutsch

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.

⚠️ WARNUNG:

- Vor Benutzung alles Verpackungsmaterial entfernen. Erstickungsgefahr.
- Die Montage muss durch Erwachsene erfolgen. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Gebrauchsanweisung:

- Zum Schutz der Teile während der Montage sollten sie auf eine weiche Fläche gelegt werden.
- Für die Montage ist ein Inbusschlüssel erforderlich (liegt bei).
- Für den Aufbau ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Niemals montieren / zerlegen, während das Baby darauf sitzt. Diese Handlung stets fern vom Kind durchführen.
- Dieses Produkt in keiner Weise modifizieren oder verändern.
- Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt.
- Es wird die Verwendung in Innenräumen empfohlen.
- Von Wasser fernhalten.

Reinigung:

Mit feuchtem Tuch abwischen.



Für Informationen, zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com

Nederland

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

⚠️ WAARSCHUWINGEN:

- Verwijder voor gebruik al het verpakkingsmateriaal. Verstikkingsgevaar.
- Montage door volwassenen vereist. Kleine deeltjes. Verstikkingsgevaar.

Instrucciones:

- Om onderdelen tijdens het monteren te beschermen, moeten ze op een zacht oppervlak worden geplaatst.
- Inbussleutel vereist voor montage (inbegrepen).
- Een Philips kruiskop schroevendraaier (niet meegeleverd) is nodig voor montage.
- Nooit monteren/demonteren terwijl de baby erop zit. Voer deze handelingen altijd uit buiten het bereik van het kind.
- Wijzig of modificeer dit product op geen enkele manier.
- Laat uw kinderen nooit zonder toezicht alleen.
- Gebruik binnenshuis aanbevolen.
- Blijf uit de buurt van water.

Wasvoorschriften:

Afnemen met vochtige doek.



Voor klantenservice informatie, kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Español

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUIRLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.

⚠️ ADVERTENCIAS:

- Retirar todos los materiales de embalaje antes del uso. Peligro de asfixia.
- El montaje debe estar únicamente a cargo de un adulto. Piezas pequeñas. Peligro de atragantarse.

Instrucciones:

- Para proteger las piezas durante el armado, colocarlas sobre una superficie blanda.
- Utilizar una llave hexagonal o Allen para el montaje (incluida).
- Se requiere un destornillador Phillips (no incluido) para el montaje.
- Nunca armar o desarmar el producto mientras el bebé se encuentra en él. Realice siempre estas acciones lejos del bebé.
- No modifique ni altere este producto de ningún modo.
- No dejar en ningún momento a los niños sin supervisión.
- Se recomienda el uso en espacios interiores.
- Mantener lejos del agua.

Instrucciones de lavado:

Limpiar con un paño húmedo.



Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

Italiano

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

⚠️ AVVERTENZE:

- Rimuovere tutti i materiali dell'imballaggio prima dell'uso. Pericolo di soffocamento.
- È necessario il montaggio da parte di un adulto. Pezzi piccoli. Pericolo di soffocamento.

Istruzioni:

- Per proteggere i pezzi durante l'assemblaggio, appoggiarli su una superficie morbida.
- È necessario il montaggio da parte di un adulto. È necessaria una brugola per il montaggio (inclusa).
- Per il montaggio è necessario un cacciavite con punta a croce (non incluso).
- Non montare / smontare mentre il bambino è seduto sopra. Eseguire sempre queste azioni lontano dal bambino.
- Non modificare o alterare il prodotto in nessun modo.
- Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza.
- Si raccomanda l'utilizzo al chiuso.
- Tenere lontano dall'acqua.

Manutenzione:

Istruzioni per il lavaggio: pulire con un panno umido.












Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com



EN0080000400



A  x12	B  x4	C  x4
D  x4	E  x4	F  x2



Suomi

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

KÄYTTÖOHJEET
LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ. SÄILYTÄ
OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE.

VAROITUKSET:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen tuotteen käyttöä. Tukehtumisvaara.
- Aikuisen on koottava tuote. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisriski.

Käyttöohje:

- Suojaa osia kokoamisen aikana asettamalla ne pehmeälle alustalle.
- Kokoamiseen tarvitaan kuusiokoloavain (sisältyy pakkaukseen).
- Tuotteen kasaamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei sisälly pakkaukseen).
- Älä koskaan kokoa tai pura tuotetta, kun lapsi on asetettu siihen. Tuote tulee koota ja purkaa erillään lapsesta.
- Älä tee tähän tuotteeseen minkäänlaisia muutoksia.
- Älä koskaan jätä lapsiasi ilman valvontaa.
- Suosittelaa vain sisäkäyttöön.
- Tuotteen kastumista on vältettävä.

Puhdistusohjeet:

pyyhi pinta kostealla liinalla.



Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

Dansk

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

BETJENINGSVEJLEDNING
LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

ADVARSLER:

- Fjern alt emballagemateriale før brug. Kvælningsfare.
- Samling af en voksen er påkrævet. Små dele. Kvælningsfare.

Instruktioner:

- Beskyt delene under montering ved at pacere dem på en blød overflade.
- Unbrakonøgle er påkrævet til montering (medfølger).
- Der skal bruges en "Philips" skruetrækker til samlingen (medfølger ikke).
- Saml/admonter aldrig, mens babyen benytter legetøjet. Udfør altid disse handlinger på afstand af barnet.
- Undlad at modificere eller ændre dette produkt på nogen måde.
- Efterlad ikke dine børn uden opsyn på noget tidspunkt.
- Indendørsbrug anbefales.
- Holdes på afstand af vand.

Vaskeanvisning:

Aftørres med fugtig klud.



Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

Svenska

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

INSTRUKTIONSGUIDE
LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM
FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNINGAR:

- Avlägsna allt förpackningsmaterial före användning. Kvävningsrisk.
- Kräver vuxen montering. Smådelar. Kvävningsrisk

Instruktioner:

- För att skydda delar under montering, placera dem på ett mjukt underlag.
- Insexnyckel krävs för montering (ingår).
- Stjärnskruvmejsel (medföljer ej) krävs för monteringen.
- Montera eller plocka aldrig isär med barnen på. Utför alltid dessa åtgärder på avstånd från barnet.
- Justera eller ändra inte denna produkt.
- Lämna aldrig dina barn utan uppsyn.
- Inomhusanvändning rekommenderas.
- Håll på avstånd från vatten.

Tvätttråd:

Torka av med fuktig trasa.



För kundserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

Norsk

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

BRUKSANVISNING
LES BRUKSANVISNINGENE FØR BRUK, FØLG DEM OG TA VARE PÅ DEM.

ADVARSLER:

- Fjern all emballasje før bruk. Kvelningsfare.
- Må monteres av en voksen person. Små deler. Kvelningsfare.

Bruksanvisning:

- For å beskytte delene under montering, plasser dem på en myk overflate.
- Bruk en ubrakonøkkel for å montere (inkludert).
- Bruk en stjerne-skrutrekker (Philips) til monteringen (ikke inkludert).
- Aldri monter/demonter mens babyen bruker den. Utfør alltid disse handlingene unna barnet.
- Dette produktet må ikke modifiseres eller endres på noen måte.
- Ikke la barna være uten tilsyn på noe tidspunkt.
- Anbefales til innendørs bruk.
- Hold unna vann.

Vaskeanvisning:

MTørk av med en fuktig klut.



For kundeservice informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

عربية

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

دليل الإرشادات
اقرأ الإرشادات جيداً قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

تحذيرات:

- قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف قبل الاستخدام لتفادي خطر الاختناق.
- مطلوب من شخص بالغ تركيب الأجزاء، لتفادي خطر الاختناق من الأجزاء الصغيرة.

التعليمات:

- لحماية الأجزاء أثناء التركيب ضعها من فضلك على أرضية ناعمة.
- حاجة لمفتاح Hex / Allen للتركيب.
- هناك حاجة لاستخدام مفك مُصَلب لتجميع السلعة (غير مشمول).
- لا تقم أبداً بالتركيب/ الفك عندما يكون الطفل عليها. قم دائماً بهذه العملية بعيداً عن الطفل.
- لا تقم بتغيير أو تعديل هذا المنتج بكل الأحوال.
- لا تترك طفلك في أي وقت بلا مراقبة.
- يوصى باستخدامها في داخل البيت.
- احتفظ بها بعيداً عن الماء.

تعليمات الغسيل:

امسح بقطعة قماش مبللة.



www.tinylove.com ستدعونا إلى استعارة قرائن من مجموعة أدواتك لتتمكن من الرجوع إلى دليل الإرشادات

Ελληνικά

Farmers Funday Push & Play Wooden Walk Behind

ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν ενήλικα. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού.

Οδηγίες:

- Για να προστατεύσετε τα εξαρτήματα κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τα σε μια μαλακή επιφάνεια.
- Για τη συναρμολόγηση, απαιτείται εξαγωνικό κλειδί/κλειδί Άλεν (περιλαμβάνεται).
- Απαιτείται κατσαβίδι Philips για την συναρμολόγηση (δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν).
- Μην συναρμολογείτε/αποσυναρμολογείτε ποτέ το προϊόν, ενώ το μωρό κάθεται επάνω του. Φροντίστε να εκτελείτε πάντα αυτές τις εργασίες μακριά από το παιδί.
- Μην τροποποιείτε και μην μεταβάλλετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά σας χωρίς επιτήρηση.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους.
- Φυλάσσετε μακριά από το νερό.

Οδηγίες πλύσης:

Σκουπίστε με υγρό πανί



Για πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.tinylove.com