

Tiny Love

## Black-and-White Décor Luxe Developmental Gymini®

Model Number:  
120830E001, TO135HBF  
TO0135HBFA, TO135HBF0400



OM-36M

E2083IS658 0D

Tiny Love



For more developmental information and playing tips please visit:  
Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur:  
Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:  
[www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)



©2023 Tiny Love LTD.  
www.djgusa.com | (800) 544-1108  
www.tinylove.com  
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.  
Hecho en CHINA.  
Styles and colors may vary.  
Les styles et les couleurs peuvent varier.  
Los estilos y los colores pueden variar.  
Distributed by (distribué par) (distribuido por):  
Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,  
Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Juvenile Canada, 2233 Argenta Road, Suite 110  
Mississauga, Ontario, Canada L5N 2X7.

**DOREL**

English

## Black-and-White Décor Luxe Developmental Gymini®

**INSTRUCTION GUIDE**  
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE  
USE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

- Adult assembly required. Phillips screwdriver required (not included).

### ⚠ CAUTION

- Never assemble/dismantle while baby is on mat. Always perform these actions away from the baby.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Do not allow baby to play with the arches when they are not attached to the mat.

### ⚠ WARNING

- Keep battery out of child's reach. Swallowing battery could be fatal.

#### Care & Storage:

1. Washing instructions:
  - Toys—Wipe with damp cloth.
  - The padded mat is machine washable. Remove plastic parts before wash.
    - Machine wash cold, gentle cycle
    - Do not bleach
    - Do not tumble dry
    - Line drying
    - Do not iron
    - Do not dry-clean
2. DO NOT submerge other parts of the product in water.
3. Remove batteries when stored for long periods of non-use.

#### FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

#### Do not lean/climb on the bar



#### Important Battery Information:

Keep these instructions as they contain important information.  
We recommend alkaline batteries for longer battery life.

#### ⚠ CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Always follow the instructions carefully. Use only specified batteries.
- Make sure to insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- **RECHARGEABLE BATTERIES:** Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not recharge non-rechargeable batteries.



Recycle or dispose of batteries safely according to federal, state, and local laws.

Français

## Gymini® de luxe du développement Black-and-White Décor

**NOTICE D'UTILISATION**  
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

- Assemblage par un adulte requis. Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).

### ⚠ PRÉCAUTION

- Ne jamais monter/démonter quand Bébé est sur le tapis. Le faire uniquement quand Bébé est hors de portée.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas Bébé jouer avec les arches quand elles ne sont pas attachées au tapis.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Tenir les piles hors de la portée des enfants. Avaler une pile peut être mortel.

#### Entretien et non-utilisation:

1. Instructions de lavage:
  - Jouets—essuyer avec un chiffon humide.
  - Le tapis molletonné est lavable en machine. Enlevez les parties en plastique avant de laver le produit.
    - Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat
    - Ne pas blanchir
    - Ne pas sécher en machine
    - Suspendre (sur une corde) pour le séchage
    - Ne pas repasser
    - Ne pas nettoyer à sec
2. NE PAS immerger les autres parties du produit dans l'eau.
3. Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

#### Déclaration FCC

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

#### INTERFÉRENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.

Remarque : Des changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité, peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à faire fonctionner le matériel.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Ne pas s'appuyer/grimper sur la barre



#### Informations importantes sur la pile:

Conservez ces instructions, car elles contiennent des informations importantes.  
Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie.

#### ⚠ PRÉCAUTION : POUR ÉVITER LA FUITE DE LA PILE

- Suivez toujours attentivement les instructions. N'employez que les piles spécifiées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Retirez les piles si vous devez les ranger pendant de longues périodes sans les utiliser.
- NE PAS mélanger les anciennes et les nouvelles piles.
- NE PAS mélanger les piles alcalines, standard (carbone zinc) ou rechargeables.
- **LES PILES RECHARGEABLES:** Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.



Recyclez vos piles ou déposez-les en respectant les instructions légales de sécurité fédérales, de l'Etat ou locales.

For Customer Service information, please visit our website: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

Pour de plus amples informations, sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)



Español

# Lujoso Gymini® para el desarrollo del Black-and-White Décor

## GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO YA QUE TIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se requiere un destornillador Philips (no incluido).

### PRECAUCIÓN

- Nunca arme ni desarme cuando el bebé se encuentra sobre la manta. Realice estas acciones únicamente cuando el bebé está lejos.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- No permita que el bebé juegue con los arcos cuando no están fijados a la cobija.

### ADVERTENCIA

- Las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal.

#### Cuidado y almacenamiento:

- Instrucciones de lavado:
  - Juguetes - pasar un paño húmedo.
  - La manta acolchada es lavable a máquina. Antes de lavar, retirar las piezas plásticas.
    - Lavar a máquina en frío, ciclo suave
    - No usar blanqueador
    - No secar a máquina
    - Colgar para secar
    - No planchar
    - No lavar en seco
- NO submerja otras partes del producto en agua.
- Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.

#### Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
2. Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

#### INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:

- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Nota: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### No apoyarse/trepar sobre la barra



#### Información importante de la batería:

Conserve estas instrucciones ya que contienen información importante.

Recomendamos usar baterías alcalinas para prolongar su vida útil.

#### PRECAUCIÓN: PARA EVITAR FUGAS DE BATERÍA:

- Siempre siga las instrucciones cuidadosamente. Utilizarsolo baterías especificadas.
- Las baterías deben instalarse con la polaridad correcta.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- Retire las pilas cuando se almacena durante largos periodos de inactividad.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.
- **BATERÍAS RECARGABLES:** Las baterías recargables deben retirarse de el producto antes de proceder a su carga. Las baterías recargables deben ponerse a cargar solamente bajo supervisión de una persona adulta. Las baterías que no son recargables no deben recargarse.

Las pilas usadas deben reciclarse o eliminarse acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

Para más información, sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite: [www.tinylove.com](http://www.tinylove.com)

